



## Montageanleitung Stange 1017

(Baureihe ab 2022)

### Lieferumfang

- 1 2x Schraube M8 x 20
- 2 2x Schraube REM 6 x 18
- 3 1x Achse
- 4 1x Scheibe
- 5 1x Druckfeder
- 6 1x O-Ring
- 7 1x Raste
- 8 1x unteres Lager
- 9 1x Stecker
- 10 1x Steckertülle
- 11 1x Kabelclip
- 12 1x Kabelbinder



### Notwendige Werkzeuge

- 1 Mehrzweckfett
- 2 Drehmomentschlüssel
- 3 2x Bit T30
- 4 Schraubendreher mit Bitaufnahme
- 5 Seitenschneider

### Arbeitsschritte

01. Achse 3 in unteres Lager 8 stecken
02. Schraube M8 x 20 1 2 Gewindengänge in Achse 3 einschrauben
03. Scheibe 4 und Druckfeder 5 auf Achse stecken
04. O-Ring 6 auf Haltebock 13 montieren
05. Mehrzweckfett 1 auf Raste am Haltebock 13 auftragen
06. Haltebock 13 auf Achse 3 stecken
07. Raste 7 auf Haltebock 13 aufsetzen





## Arbeitsschritte

08. Montierte Baugruppe an Teleskopstange 14 ansetzen und Kabel 15 verlegen
09. Baugruppe mit Schraube M8 x 20 1 an Teleskopstange 14 anschrauben, untere Schraube dabei gegenhalten (22 ± 3 Nm)
10. Unteres Lager 8 mit 2x Schraube REM 6 x 18 2 an Teleskopstange 14 anschrauben (4 + 2 Nm)
11. Steckertülle 10 über Kabel 15 schieben
12. Stecker 9 entnehmen, von Hand entriegeln und Kabel nach Belegungsschema kontaktieren
13. Stecker 9 schließen
14. Steckertülle 10 über Stecker 9 ziehen
15. Kabelclip 11 an Haltebock 13 montieren
16. Haltebock 13 wie dargestellt abklappen
17. Kabel 15 mit Kabelbinder 12 an Haltebock montieren



## Steckerbelegung

|  |                                 |                                    |       |               |                          |         |              |   |   |   |
|--|---------------------------------|------------------------------------|-------|---------------|--------------------------|---------|--------------|---|---|---|
|  | Steckerausführung Fahrzeugseite | Getriebemotor 349 Spiegelkopf 1036 |       |               | Heizung Spiegelkopf 1036 |         | nicht belegt |   |   |   |
|  | Positionsnummer                 | 1                                  | 2     | 3             | 4                        | 5       | 6            | 7 | 8 | 9 |
|  | Kabelfarbe                      | Gelb                               | Braun | Grün / Orange | Rot                      | Schwarz | –            | – | – | – |

## Disclaimer

Diese Montageanleitung wurde ausschließlich für professionelle Mechaniker erstellt. Für die fachgerechte Montage ist stets der Ausführende verantwortlich. Eine Haftung seitens MEKRA Lang GmbH & Co KG ist ausgeschlossen. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.